



A SENNUSOHJE

2TEC2 - Kudottu vinyylimatto

2tec2 vinyylimaton asennusohje

Yleistä

2tec2 on kestävä muovipäällyste, jossa on kudottu, tekstiilimäinen pintarakenne ja vahva, sileä pohja. Saatavana sekä mattona että laattoina. **2tec2** asennetaan kokopintaliimauksena aluslattiaan. Asentajan tulee olla kokenut lattia-alan ammattilainen.

Matto 200 cm (hyötyleveys kuosista riippuen n. 196 cm)
 Kudottu vinyylilattia, käyttöluokka 33 (heavy commercial)
 Pinnan materiaali 80 % vinyyli, 20 % lasikuitu. Homogeeninen vinyylipohja.
 Kokonaispaino n. 2200 g/m², kokonaispaksuus n. 2,5 mm (rullina)
 Kokonaispaino n. 4500 g/m², kokonaispaksuus m. 3,3 mm (laattoina)
 Pysyvästi antistaattinen (ISO 6356), pyörällisen toimistotuolin kesto: jatkuva käyttö (EN 985)
 Askeläänen vaimennus 12 dB
 Paloturvallinen: Bfl S1 (EN 13501-1). **Sisäilman päästöluokitus: M1**

Aluslattia

Aluslattian tulee olla suora, tasainen, kantava ja kuiva. Pinnassa ei saa olla rasvaa eikä muita epäpuhtauksia. Aluslattian tulee olla imevä (märkäliimaus), joten esim. vanha muovimatto tulee poistaa. Varmista, ettei aluslattian kosteus ylitä sallittuja enimmäisarvoja. Tee tarvittaessa kosteussulku. Aluslattian asianmukainen pohjatyö (primerointi, tasoitus, hionta, imurointi) vaikuttaa olennaisesti lopputulokseen.

Asentaminen

Ennen asennuksen aloittamista: Tarkista että rullat/laatat ovat ehjiä ja että niiden valmistuserä on sama. Tehdas ei vastaa näkyvistä virheistä, mikäli tuote on leikattu tai asennettu lattiaan. Virheellistä tuotetta ei saa leikata eikä asentaa.

Asennusolosuhteet: Aluslattian lämpötila vähintään 15 °C, ilman lämpötila vähintään 18 °C ja ilman suhteellinen kosteus enintään 75 %.

Avaa rullat noin vuorokausi (24 h) ennen asennusta asennettavaan tilaan siten, että vuodat ovat reunoista noin 5 cm päällekkäin. Asenna kaikki rullat samansuuntaisesti (rullien pohjissa on asennussuuntaa osoittavat nuolet). Vältä poikkisaumoja ja suojaa mahdolliset saumat listoilla. Mikäli poikkisaumaa ei voi välttää, suosittelomme sen leikkaamista hiukan viistosti.

Saumojen leikkaaminen

Vuodat, joissa on kuviosovitus (esim. kalanruoto): Leikkaa ensimmäisen vuodan reuna puhtaaksi kohdassa, joka on n. 2 mm kuvion kärjestä reunaan päin. Aseta leikattu vuota toisen päälle ja sovita kuvio. Leikkaa sitten seuraava vuota ensimmäisen vuodan reunan myötäisesti.

Vuodat, joissa ei ole kuviosovitusta: Aseta kaksi vierekkäistä vuotaa pari senttimetriä päällekkäin ja leikkaa kummankin kerroksen läpi käyttäen apuna lineaaria.

Lankojen sydämessä on valkoista lasikuitua, jota saattaa näkyä saumoissa leikkauksen jälkeen. Poista haituvat asennuksen viimeistelyvaiheessa.

Liimaus

Rullat liimataan koko pinnalta aluslattiaan Wulffin **Multi Coll -liimalla**. Jotkut liimatyypit voivat reagoida vinyylin pehmentimien kanssa, mikä saattaa ajan myötä johtaa saumojen aukeamiseen. **Tehtaan takuu edellyttää, että matto asennetaan testatulla MultiColl-liimalla.**

Liima levitetään tiheähampaisella lastalla. **Huom!** Levitä päällyste lattialle **heti liiman levityksen jälkeen** (avoin aika max 10 minuuttia), **liiman ollessa märkää!**

Taita noin puolet vierekkäisistä vuodista pituus- tai leveysuunnassa vuotien toisen puolen päälle ja merkitse viivalla kohta, josta aloitat liiman levittämisen. Levitä liima hammaslastalla ja käännä vuodat heti liiman levityksen jälkeen märän liiman päälle. Jyrää keskeltä reunoihin päin ilmakuplien poistamiseksi.

Taita sitten liimaamaton puolikas liimatun päälle ja toista liimaus.

On tärkeää, että saumat tulevat tiiviisti kiinni.

Asennusolosuhteiden tulee pysyä vakaina liiman kuivuessa .

Huom! Käytä kontaktiliimaa, jos asennat mattoa portaisiin tai jos aluslattia ei ole imevä.

Saumojen hitsaus

Saumojen hitsaus ei ole tarpeen. Haluttaessa sen voi kuitenkin tehdä käyttäen kylmää menetelmää (Werner Müller, tyyppi A).

Käyttöönotto

Lattialla ei saa kävellä eikä sille saa siirtää painavia esineitä ennen kuin liima on kuivunut kokonaan.

Lattialla liikkuminen on sallittu 24 tuntia ja huonekalujen siirtäminen 48 tuntia asennuksen jälkeen.

Lattia tulee suojata asianmukaisesti heti asennuksen jälkeen, jotta se ei likaannu tai vahingoitu ennen varsinaista käyttöönottoa.

Käyttöönottopuhdistus

Rakennuspöly (hiekkä, kipsi jne.) on hyvin teräväreunaista ja aiheuttaa helposti hankaumia tai naarmuja. Poista se tehokkaalla imurilla ja märkäpuhdistusta koko pinta painehuuhtelulaitteella.

Ylläpitohoito

Imuroi lattia säännöllisesti tehokkaalla harjaimurilla. Poista tahrat mahdollisimman tuoreina. Käsittele tahra laimennetulla puhdistusaineella, huuhtele puhtaalla vedellä ja poista vesi märkäimurilla.

Märkäpuhdistusta pinta tarvittaessa yhdistelmäkoneella ja yleispuhdistusaineella, käyttäen mahdollisimman vähän vettä ja puhdistusainetta. Yksityiskohtaisemmat puhdistusohjeet saatavana maahantuojalta, osoitteesta lattiat@orientoccident.fi

Asianmukainen hoitosuunnitelma pidentää lattianpäällysteen käyttöikää ja säilyttää sen ulkonäön.

Muuta

- 2tec2 soveltuu portaisiin. Tällöin on kuitenkin syytä käyttää askelkulumia.
- Jos päällyste on työpisteessä, jossa käytetään pyörällistä toimistotuolia, suosittelemme kovien pyörien käyttämistä tuolissa.
- Kumi (esim. autonpyörät) voi reagoida vinyylilattian, myös 2tec2:n värien kanssa, jos on pitemmän aikaa kosketuksissa siihen. Tällaisessa tapauksessa lattia on hyvä suojata.
- Sisääntuloalueilla on tärkeää käyttää kunnollisia kura- ja ovimattoja.

ORIENT OCCIDENT

Demovideot puhdistuksesta ja asennuksesta myös tehtaan verkkosivuilla:

Asennus: www.2tec2.com, yläpalkista valinta "Installation"

Hoito: www.2tec2.com, yläpalkista valinta "Maintenance"